



www.windowgreen.de

Wichtige Montagehinweise:

- Stellen Sie vor dem Anbringen Ihres **windowgreen** sicher, dass sich keine Personen, Fahrzeuge etc. unterhalb der Montagestelle befinden. Vermeiden Sie eine Montage bei starkem Wind.
- Ziehen Sie die Edelstahl- Stellfüße fest an; Gehen Sie dabei aufmerksam vor, so dass die Fassade nicht beschädigt wird (z.B. bei Wärmedämmverbundsystemen oder Blechbekleidungen).
- Führen Sie eine abschließende Sichtkontrolle durch. Prüfen Sie durch Rütteln am Produkt, dass Ihr **windowgreen** sicher und fest sitzt. Kontrollieren Sie den sicheren Halt des Blumenkastens **regelmäßig**; Ggf. sind dabei die Klemmschrauben nachzuziehen !
- Entfernen Sie bei Bedarf die Verschlussstopfen in den Ablauföchern.

Bei unsachgemäßer Handhabung oder Befestigung übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Personen- und/ oder Sachschäden jeglicher Art!

Bei eventuellen Fragen: Bitte kontaktieren Sie uns einfach unter mail@rephorm.de.

Instruction video: <http://www.windowgreen.de/montage/>

rephorm